

Fig. 1




Fig. 2



**Technische Daten / Specifications / Spécifications / Specifiche / Datos técnicos /  
Technische gegevens / Tekniske data / Tekniska data / Technická data / Dane techniczne**

| Item number               | 77791                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connectors - Inputs       | 2x HDMI™ socket (Type A)                                                                                                                                                                       |
| Connectors - Outputs      | HDMI™ socket (Type A)                                                                                                                                                                          |
| Input                     | 5.0 V ---, 1.0 A                                                                                                                                                                               |
| Data transmission rate    | max. 48.0 Gbit/s                                                                                                                                                                               |
| Max. resolution           | 8K @ 60 Hz (7680x4320) Full HD                                                                                                                                                                 |
| Supported audio standards | Dolby Atmos, Dolby Digital HD (DTS HD), Dolby Digital True HD, Dolby Digital 5.1 (AC-3), Dolby 5.1, Dolby 7.1., LPCM, Stereo, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC) |
| Protection class          | III                                                                                                                                                                                            |
| Operating Temperature     | 0 °C ~ +40 °C                                                                                                                                                                                  |
| Dimensions                | 46 x 42.9 x 15 mm                                                                                                                                                                              |
| Weight                    | 30 g                                                                                                                                                                                           |

**Verwendete Symbole / Symbols used / Symboles utilisés / Simboli utilizzati / Símbolos utilizados /  
Gebruikte symbolen / Brugte symboler / Använda symboler / Použité symboly / Stosowane symbole**

|                     |                 |  |
|---------------------|-----------------|--|
| For indoor use only | IEC 60417- 5957 |  |
| Direct current      | IEC 60417- 5031 |  |
| Class III equipment | IEC 60417- 5180 |  |

DE

Bedienungsanleitung

### 1 Sicherheitshinweise

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.

- Lies Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch.

Die Bedienungsanleitung muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.

- Bewahre die Bedienungsanleitung auf.
- Öffne niemals das Gehäuse.
- Modifiziere Produkt und Zubehör nicht.
- Stecke keine Gegenstände in Anschlussbuchsen!
- Schließe Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurz.

Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, sondern muss gegen unbeabsichtigte Weiterbenutzung gesichert werden.

- Benutze Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.
- Vermeide extreme Belastungen wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung, Mikrowellen so wie Vibrationen und mechanischen Druck.
- Wende dich bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Störungen und anderen nicht durch die Begleitdokumentation behebbaren Problemen, an Händler oder Hersteller.

Nicht für Kinder geeignet. Das Produkt ist kein Spielzeug!

- Sichere Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial gegen unbeabsichtigte Benutzung.

#### Hitzestau

- Decke das Produkt nicht während des Gebrauchs ab.
- Halte um das gesamte System ausreichend Freiraum, um eine gute Belüftung aller Geräte zu gewährleisten und Beschädigungen zu vermeiden.

### 2 Beschreibung und Funktion

#### 2.1 Produkt

Das Produkt ist eine HDMI™-Umschaltbox, über die bis zu 2x HDMI™-Quellgeräte an 1x HDMI™-Ausgabegerät gleichzeitig angeschlossen werden können. Durch Drücken der Umschalttaste kann zwischen den Eingangssignalen gewechselt werden. Die HDMI™-Umschaltbox verfügt zusätzlich über eine optionale USB-C™-Buchse zur externen Stromversorgung.

#### 2.2 Lieferumfang

HDMI™-Umschaltbox 2 auf 1 (8K @ 60 Hz),  
Bedienungsanleitung

#### 2.3 Bedienelemente

Siehe Fig. 1.

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1 HDMI™-Buchse (Eingang 1) | (Ausgang)           |
| 2 HDMI™-Buchse (Eingang 2) | 4 LED-Statusanzeige |
| 3 HDMI™-Buchse             | 5 Umschalttaste     |
|                            | 6 USB-C™-Buchse     |

### 3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

 Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und den dafür vorgesehenen Zweck geeignet. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Eine andere als in Kapitel „Beschreibung und Funktion“ bzw. in den „Sicherheitshinweisen“ beschriebene Verwendung ist nicht gestattet. Dieses Produkt darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen, Personen- und Sachschäden führen.

### 4 Vorbereitung

1. Kontrolliere den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
2. Vergleiche die technischen Daten aller zu verwenden-

den Geräte und stelle die Kompatibilität sicher.

### 5 Anschluss und Bedienung

Siehe Fig. 2.

1. Verbinde bis zu zwei Quellgeräte mit den HDMI™-Buchsen (Eingang) (1, 2) der Umschaltbox.
2. Verbinde ein Ausgabegerät mit der HDMI™-Buchse (Ausgang) (3) der Umschaltbox.

Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Achte darauf, dass die Quell- und Ausgabegeräte sowie die Anschlusskabel die Auflösungen und Standards des Produkts unterstützen!

3. Drücke die Umschalttaste (5), um zwischen den Eingangssignalen zu wechseln.

Die LED-Statusanzeigen (4) leuchten, wenn die jeweilige HDMI™-Buchse aktiv ist.

4. Trenne alle Kabelverbindungen nach dem Gebrauch.

### 6 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

Das Produkt ist wartungsfrei.

#### ACHTUNG!

#### Sachschäden

- Verwende zum Reinigen nur ein trockenes und weiches Tuch.
- Verwende keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
- Lagere das Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung.
- Lagere das Produkt kühl und trocken.
- Hebe die Originalverpackung für den Transport auf.

### 7 Entsorgungshinweise



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.

Du bist als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. WEEE Nr.: 82898622

EN

User Manual

### 1 Safety instructions

The user manual is part of the product and contains important information for correct use.

- Read the user manual completely and carefully before use.

The user manual must be available for uncertainties and passing the product.

- Keep this user manual.
- Do not open the housing.
- Do not modify product and accessories.
- Do not insert objects into sockets!
- Do not short-circuit connectors and circuits.

Do not operate a device if it is not in working order. In such cases, it must be secured against unintentional further use.

- Use product, product parts and accessories only in perfect condition.
- Avoid stresses such as heat and cold, moisture and direct sunlight, microwaves, vibrations and mechanical pressure.
- In case of questions, defects, mechanical damage, trouble and other problems, non-recoverable by the documentation, contact your dealer or producer.

Not for children. The product is not a toy!

- Secure packaging, small parts and insulation against accidental use.

## Heat storage

- Do not cover the product during use.
- Keep enough space around all devices for a good ventilation and free motion and to avoid damages.

## 2 Description and function

### 2.1 Product

The product is an HDMI™ switch box that allows up to 2x HDMI™ source devices to be connected to 1x HDMI™ output device simultaneously. Pressing the switch button allows you to switch between the input signals. The HDMI™ switch box also has an optional USB-C™ socket for external power supply.

### 2.2 Scope of delivery

HDMI™ Switch Box 2 to 1 (8K @ 60 Hz), user manual

### 2.3 Operating Elements

See Fig. 1.

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1 HDMI™ socket (input 1) | 4 LED status indicator |
| 2 HDMI™ socket (input 2) | 5 Switch button        |
| 3 HDMI™ socket (output)  | 6 USB-C™ socket        |

## 3 Intended use

 This product is intended exclusively for private use and its intended purpose. This product is not intended for commercial use. We do not permit using the device in other ways like described in chapter „Description and Function“ or in the „Safety Instructions“. Use the product only in dry interior rooms. Not attending to these regulations and safety instructions might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property.

## 4 Preparation

1. Check the scope of delivery for completeness and integrity.
2. Compare the specifications of all used devices and ensure compatibility.

## 5 Connection and operation

See Fig. 2.

1. Connect up to two source devices to the HDMI™ sockets (input) (1, 2) of the switch box.
2. Connect an output device to the HDMI™ socket (output) (3) of the switch box.

*Connection cables are not included in the scope of delivery. Make sure that the source and output devices and the connection cables support the resolutions and standards of the product!*

3. Press the switch button (5) to switch between the input signals.

*The LED status indicators (4) light up when the respective HDMI™ socket is active.*

4. Disconnect all cable connections after use.

## 6 Maintenance, Care, Storage and Transportation

The product is maintenance-free.

### NOTICE!

### Material damage

- Only use a dry and soft cloth for cleaning.
- Do not use detergents or chemicals.
- Store the product out the reach of children and in a dry and dust-protected ambience when not in use.
- Store cool and dry.
- Keep and use the original packaging for transport.

## 7 Disposal instructions



According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can damage the health and pollute the environment.

As a consumer, you are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right.

WEEE No: 82898622

## FR Mode d'emploi

### 1 Consignes de sécurité

*Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation.*

- Lisez le mode d'emploi attentivement et complètement avant de l'utiliser.

*Le mode d'emploi doit être disponible à des incertitudes et transfert du produit.*

- Conservez soigneusement ce mode d'emploi.
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne modifiez pas le produit et les accessoires.
- N'insérez pas d'objets dans les prises électriques !
- Pas court-circuiter des connexions et circuits.

*Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service. Il doit au contraire être protégé contre toute utilisation involontaire.*

- Utilisez le produit, pièces et accessoires des produits uniquement en parfait état.
- Éviter des conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême et froid, l'humidité et de la lumière directe du soleil, ainsi que microondes, des vibrations et de la pression mécanique.
- En cas de questions, les défauts, les dommages mécaniques, des ingérences et d'autres problèmes, non récupérables par la documentation, contactez votre revendeur ou le producteur.

*Non destiné à des enfants. Le produit n'est pas un jouet !*

- Sécuriser l'emballage, petites pièces et l'isolation contre l'utilisation accidentelle.

### Accumulateur de chaleur

- Ne pas couvrir le produit pendant son utilisation.
- Laissez toujours suffisamment d'espace qu'autour du système afin de garantir une ventilation appropriée et de l'espace entre les appareils pour ne pas risquer de les endommager.

## 2 Description et fonction

### 2.1 Produit

Ce produit est un boîtier de commutation HDMI™ qui permet de connecter jusqu'à 2 appareils source HDMI™ à 1 appareil de sortie HDMI™ en même temps. Appuyez sur le bouton pour passer d'un signal d'entrée à l'autre. Le boîtier de commutation HDMI™ a aussi une prise USB-C™ en option pour une alimentation externe.

### 2.2 Contenu de la livraison

Commutateur HDMI™ 2 sur 1, Mode d'emploi

### 2.3 Éléments de commande

Voir la Fig. 1.

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 Prise HDMI™ (entrée 1) | 4 Indicateur d'état LED |
| 2 Prise HDMI™ (entrée 2) | 5 Bouton de commutation |
| 3 Prise HDMI™ (sortie)   | 6 Prise USB-C™          |

### 3 Utilisation prévue

 Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et aux fins initialement prévues. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une façon différente de celle décrite au chapitre „Description et Fonctions“ et „Consignes de sécurité“. Utilisez le produit uniquement dans des espaces intérieurs secs. Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens.

### 4 Préparation

1. Vérifiez le contenu de livraison pour l'exhaustivité et l'intégrité.
2. Comparez les caractéristiques de tous les équipements à utiliser et pour assurer la compatibilité.

### 5 Connexion et fonctionnement

1. Branchez jusqu'à deux appareils source aux prises HDMI™ (entrée) (1, 2) du boîtier de commutation.
  2. Branchez un appareil de sortie à la prise HDMI™ (sortie) (3) du boîtier de commutation.
- Les câbles de raccordement ne sont pas fournis. Assurez-vous que les appareils source et de sortie ainsi que les câbles de raccordement prennent en charge les résolutions et les standards du produit !*
3. Appuyez sur le bouton de commutation (5) pour passer d'un signal d'entrée à l'autre.
- Les voyants d'état LED (4) s'allument lorsque la prise HDMI™ correspondante est active.*
4. Débranchez tous les câbles après utilisation.

### 6 Maintenance, Entretien, Stockage et Transport

Le produit est sans entretien.

#### AVERTISSEMENT! Dommages matériels

- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergents et de produits chimiques.
- Conserver le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance sèche et protégée de la poussière lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.
- Endroit frais et sec.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

### 7 Instructions pour l'élimination

 Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite.

 Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages durables à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement. Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. No DEEE : 82898622

### IT Istruzioni per l'uso

### 1 Istruzioni per la sicurezza

*Le istruzioni per l'uso è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni per un uso corretto.*

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'uso.

*Le istruzioni per l'uso essere disponibile per le incertezze e trasferimento del prodotto.*

- Conservare questo istruzioni per l'uso.
- Non aprire la custodia.
- Non modificare prodotti e accessori.
- Non inserire oggetti nelle prese!
- Non corto do collegamenti e circuiti.

*Non mettere in funzione un dispositivo difettoso, bensì assicurarsi che non venga inavvertitamente usato da altri senza sorveglianza.*

- Utilizzare il prodotto, le parti del prodotto e gli accessori solo in perfette condizioni.
- Evitare condizioni estreme, calore estremo e ispezione alla freddezza, umidità e luce diretta del sole, così come forni a microonde, vibrazioni e pressione meccanica.
- In caso di domande, difetti, danni meccanici, interferenze e altri problemi, non recuperabili per la documentazione, rivolgersi al rivenditore o produttore.

*Non è pensato per i bambini. Il prodotto non è un giocattolo!*

- Assicurare l'imballaggio, le piccole parti e il materiale isolante contro l'uso accidentale.

#### Accumulo di calore

- Non coprire il prodotto mentre lo usi.
- Accertarsi che intorno a tutto il sistema vi sia spazio a sufficienza per garantire una buona aerazione di tutti i dispositivi ed evitare danni.

### 2 Descrizione e funzione

#### 2.1 Prodotto

Il prodotto è uno switch box HDMI™ che ti permette di collegare fino a 2 dispositivi sorgente HDMI™ a 1 dispositivo di uscita HDMI™ contemporaneamente. Premendo il pulsante di commutazione puoi passare da un segnale di ingresso all'altro. Lo switch box HDMI™ ha anche una presa USB-C™ opzionale per l'alimentazione esterna.

#### 2.2 Contenuto della confezione

Commutatore switch HDMI™ 2 a 1, Istruzioni per l'uso

#### 2.3 Elementi di comando

Vedi Fig. 1.

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1 Presa HDMI™ (ingresso 1) | (uscita)                   |
| 2 Presa HDMI™ (ingresso 2) | 4 Indicatore di stato LED  |
| 3 Presa HDMI™              | 5 Pulsante di commutazione |
|                            | 6 Presa USB-C™             |

### 3 Uso previsto

 Questo prodotto è stato concepito esclusivamente per l'utilizzo privato e per lo scopo da esso previsto. Questo prodotto non è concepito per l'utilizzo commerciale. Non è consentito l'uso del dispositivo in modo diverso da quello descritto nel capitolo „Descrizione e Funzione“ o „Istruzioni per la sicurezza“. Usare il prodotto solamente in ambienti interni asciutti. La mancata osservanza di queste regole e delle istruzioni per la sicurezza può provocare incidenti fatali, lesioni e danni a persone e proprietà.

### 4 Preparazione

1. Controllare fornitura sia completa e garantire l'integrità.
2. Confrontare le specifiche di tutti i dispositivi utilizzati per garantire la compatibilità.

## 5 Collegamento e funzionamento

Vedi Fig. 2.

1. Collega fino a due dispositivi sorgente alle prese HDMI™ (ingresso) (1, 2) del commutatore.
2. Collega un dispositivo di uscita alla presa HDMI™ (uscita) (3) del commutatore.

*I cavi di collegamento non sono inclusi nella confezione. Assicurati che i dispositivi sorgente e di uscita e i cavi di collegamento supportino le risoluzioni e gli standard del prodotto!*

3. Premi il pulsante di commutazione (5) per passare da un segnale di ingresso all'altro.  
*Gli indicatori di stato a LED (4) si accendono quando la presa HDMI™ corrispondente è attiva.*
4. Dopo l'uso, scollegare tutti i cavi.

## 6 Manutenzione, cura, conservazione e trasporto

Il prodotto è esente da manutenzione.

### AVVERTENZA! Danni materiali

- Utilizzare un panno asciutto e morbido solo per la pulizia.
- Non utilizzare detergenti e prodotti chimici.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e in un ambiente asciutto e protetto dalla polvere quando non in uso.
- Conservare fresco e asciutto.
- Conservare e utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.

## 7 Note per lo smaltimento



In conformità alla Direttiva Europea WEEE, le attrezzature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani. I componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente.

Componenti tossici e pericolosi possono causare danni permanenti alla salute e all'ambiente se smaltiti in modo inadeguato. Il consumatore è obbligato per legge a portare le attrezzature elettriche ed elettroniche presso punti di raccolta pubblici oppure presso il rivenditore o il produttore al termine della loro durata utile. Devono anche essere osservate tutte le leggi e le normative locali. WEEE No: 82898622

### Accumulazione di calore

- No cubras el producto durante su uso.
- Mantenga el suficiente espacio libre alrededor de todo el sistema para garantizar una buena ventilación de todos los dispositivos y evitar daños.

## 2 Descripción y funcionamiento

### 2.1 Producto

El producto es una caja de conmutación HDMI™ que permite conectar simultáneamente hasta 2 dispositivos fuente HDMI™ a 1 dispositivo de salida HDMI™. Al pulsar el botón conmutador, puedes cambiar entre las señales de entrada. La caja conmutadora HDMI™ también dispone de una toma USB-C™ opcional para alimentación externa.

### 2.2 Volumen de suministro

Caja de conmutación HDMI™ 2 a 1, Instrucciones de uso

### 2.3 Elementos de manejo

Véase la Fig. 1.

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1 Toma HDMI™ (entrada 1) | 4 Indicador LED de estado |
| 2 Toma HDMI™ (entrada 2) | 5 Botón de encendido      |
| 3 Toma HDMI™ (salida)    | 6 Toma USB-C™             |

## 3 Uso conforme a lo previsto



Este producto es exclusivamente para uso privado y para la finalidad prevista. Este producto no está pensado para su uso con fines comerciales.

No se permite un uso distinto al descrito en el capítulo «Descripción y funcionamiento» o «Indicaciones de seguridad». Este producto solamente se puede utilizar en interiores secos. La inobservancia y el incumplimiento de estas normas e indicaciones de seguridad pueden derivar en accidentes graves, daños personales y materiales.

## 4 Preparación

1. Compruebe que el volumen de suministro esté completo e íntegro.
2. Compare los datos técnicos de todos los dispositivos que se vayan a utilizar y asegúrese de su compatibilidad.

## 5 Conexión y manejo

1. Conecta hasta dos dispositivos fuente a las tomas HDMI™ (entrada) (1, 2) de la caja de conmutación.
2. Conecta un dispositivo de salida a la toma HDMI™ (salida) (3) de la caja de conmutación.

*Los cables de conexión no están incluidos en el volumen de suministro. Asegúrate de que los dispositivos fuente y de salida, así como los cables de conexión, sean compatibles con las resoluciones y normas del producto.*

3. Pulsa el botón de conmutación (5) para cambiar entre las señales de entrada.

*Los indicadores LED de estado (4) se iluminan cuando la toma HDMI™ correspondiente está activa.*

4. Desconecta todas las conexiones de cable después de su uso.

## ES Instrucciones de uso

### 1 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de uso son parte del producto y contienen información importante para el uso correcto.

- Lea las instrucciones de uso completamente y cuidadosamente antes de usar.

Las instrucciones de uso deben estar disponibles en caso de incertidumbre y transmisión del producto.

- Guarde las instrucciones de uso.
- No abra la carcasa.
- No modifique el producto y los accesorios.
- ¡No introduzca objetos en los enchufes!
- No cortocircuite las conexiones y los circuitos.

Un aparato defectuoso no debe ponerse en funcionamiento, sino que se debe asegurar contra cualquier uso accidental.

- Utilice el producto, las piezas del producto y los accesorios solo si están en perfecto estado.
- Evite exponer el dispositivo a cargas extremas, como calor y frío, humedad y la radiación directa del sol, así como a vibraciones y presión mecánica.
- En caso de defectos, daños mecánicos, averías y otros problemas que no se puedan resolver con la documentación incluida, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.

No adecuado para niños. ¡Este producto no es un juguete!

- Proteja el embalaje, las piezas pequeñas y el material aislante contra un uso accidental.

## 6 Mantenimiento, conservación, almacenamiento y transporte

El producto no necesita mantenimiento.

### ¡ATENCIÓN!

#### **Daños materiales**

- Utilice solo un paño seco y suave para realizar la limpieza.
- No utilice productos de limpieza ni productos químicos.
- En caso de no utilizarse durante un tiempo prolongado, almacene el producto lejos del alcance de los niños en un lugar seco y resguardado del polvo.
- Almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Conserve y utilice el embalaje original para el transporte.

## 7 Indicaciones para la eliminación



De acuerdo con la directiva RAEE europea, los dispositivos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto con los residuos domésticos. Sus componentes deben reciclarse o desecharse por separado, ya que la eliminación de forma inadecuada de los componentes tóxicos o peligrosos puede ocasionar perjuicios duraderos a la salud y al medio ambiente.

Según la ley alemana de dispositivos eléctricos (ElektroG), como usuario está obligado a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos al fabricante, al lugar de venta o a un centro público de recogida al final de su vida útil, de forma gratuita. Los detalles específicos se articulan mediante la legislación del país. RAEE n.º: 82898622

## NL Gebruiksaanwijzing

### 1 Veiligheidsvoorschriften

*Deze vormt een onderdeel van het product en bevat belangrijke aanwijzingen voor het correcte gebruik.*

- Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik volledig en zorgvuldig door.

*De gebruiksaanwijzing moet beschikbaar zijn in geval van onduidelijkheden en het doorgeven van het product.*

- Bewaar de gebruiksaanwijzing.
- De behuizing niet openen.
- Breng geen wijzigingen aan producten of accessoires aan.
- Steek geen voorwerpen in stopcontacten!
- Aansluitingen en schakelcircuits niet kortsluiten.

*Een defect apparaat mag niet in bedrijf worden gesteld, maar moet onmiddellijk tegen onbedoeld verder gebruik worden bevestigd.*

- Gebruik product, productonderdelen en accessoires alleen in perfecte staat.
- Extreme belastingen, zoals warmte en koude, natheid en directe zonnestraling, microgolven alsmede trillingen en mechanische druk vermijden.
- Bij vragen, defecten, mechanische beschadigingen, storingen of andere problemen die niet door de bijgevoegde documentatie kunnen worden verholpen, neemt u contact op met uw dealer of fabrikant.

*Niet geschikt voor kinderen. Dit product is geen speelgoed!*

- Beveilig de verpakking, kleine onderdelen en isolatiematerieel tegen onbedoeld gebruik.

### Warmteontwikkeling

- Dek het product niet af tijdens het gebruik.
- Zorg voor voldoende ruimte rondom het hele systeem om een goede ventilatie van alle apparatuur te garanderen en schade te voorkomen.

## 2 Beschrijving en werking

### 2.1 Product

Dit product is een HDMI™-switchbox waarmee je maximaal 2 HDMI™-bronapparaten tegelijk op 1 HDMI™-uitgangssapparaat kunt aansluiten. Met de schakelaar kun je schakelen tussen de ingangssignalen. De HDMI™-switchbox heeft ook een optionele USB-C™-aansluiting voor externe stroomvoorziening.

### 2.2 Leveringsomvang

HDMI™-switchbox 2 til 1, Gebruiksaanwijzing

### 2.3 Bedieningselementen

Zie fig. 1.

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1 HDMI™-aansluiting (ingang 1) | (uitgang)             |
| 2 HDMI™-aansluiting (ingang 2) | 4 LED-statusindicator |
| 3 HDMI™-aansluiting            | 5 Schakelknop         |
|                                | 6 USB-C™-aansluiting  |

## 3 Gebruik conform de voorschriften



Dit product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en het daarvoor bedoelde doeleinde. Dit product is niet bestemd voor commercieel gebruik. Een ander gebruik dan beschreven in het hoofdstuk „Beschrijving en functie“ of in de „Veiligheidsinstructies“ is niet toegestaan. Dit product mag alleen worden gebruikt in droge binnenruimten. Het niet in acht nemen en niet opvolgen van deze instructies en veiligheidsvoorschriften kan leiden tot ernstige ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade.

## 4 Voorbereiding

1. Controleer of de leveringsomvang volledig en onbeschadigd is.
2. Vergelijk de technische gegevens van alle te gebruiken apparaten met elkaar en stel de onderlinge compatibiliteit zeker.

## 5 Aansluiting en bediening

1. Sluit maximaal twee bronapparaten aan op de HDMI™-aansluitingen (ingang) (1, 2) van de schakelbox.
2. Sluit een uitvoerapparaat aan op de HDMI™-aansluiting (uitgang) (3) van de schakelbox.
3. Aansluitkabels worden niet meegeleverd. Zorg ervoor dat de bron- en uitvoerapparaten en de aansluitkabels de resoluties en standaarden van het product ondersteunen!

Druk op de schakelknop (5) om tussen de ingangssignalen te schakelen.

*De LED-statusindicatoren (4) lichten op wanneer de betreffende HDMI™-aansluiting actief is.*

4. Koppel alle kabels los na gebruik.

## 6 Onderhoud, verzorging, opslag en transport

Het product is onderhoudsvrij.

### ATTENTIE!

#### **Materiële schade**

- Gebruik alleen een droge en zachte doek om te reinigen.
- Gebruik geen reinigingsmiddel en chemische producten.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge en stofdichte omgeving en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sla het product koel en droog op.
- Bewaar de originele verpakking voor het transport en gebruik deze.

## 7 Aanwijzingen voor afvalverwijdering



Elektrische en elektronische apparaten mogen volgens de Europese AEEA-richtlijn niet met het huisvuil worden weggegooid. De onderdelen daarvan moeten gescheiden bij de recycling of de afvalverwijdering worden ingeleverd, omdat giftige en gevaarlijke onderdelen bij onvakkundige afvalverwijdering de gezondheid en het milieu duurzaam schade kunnen berokkenen. U bent als consument volgens de Duitse Wet op de elektro-nica (ElektroG) verplicht om elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur kosteloos terug te geven aan de fabrikant, de winkel of aan de daarvoor voorziene, openbare inzamelpunten. Bijzonderheden daarover regelt het betreffende nationale recht. AEEA nr.: 82898622

## DA Brugervejledning

### 1 Sikkerhedsanvisninger

Brugsanvisningen er en integreret del af produktet og indeholder vigtige anvisninger for korrekt brug.

- Læs brugsanvisningen helt og omhyggeligt igennem før ibrugtagning.

Brugsanvisningen skal være tilgængelig i tilfælde af usikkerhed, og hvis du giver produktet videre.

- Gem brugsanvisningen.
- Åbn ikke kabinettet.
- Modificer ikke produktet og tilbehøret.
- Indsæt ikke genstande i stikkontakterne!  
Kortslut ikke tilslutninger og koblingskredse.

Et defekt apparat må ikke tages i brug, men skal omgående sikres mod utilsigtet fortsat anvendelse.

- Anvend kun produktet, produktdele og tilbehøret i fejlfri stand.
- Undgå ekstreme belastninger som varme og kulde, nedbør og direkte solindstråling, mikrobølger samt vibrationer og mekaniske tryk.
- Kontakt forhandleren eller producenten i tilfælde af spørgsmål, defekter, mekaniske skader, fejl og andre problemer, som ikke kan løses ved hjælp af den medfølgende dokumentation.

Ægner sig ikke til børn. Produktet er ikke legetøj!

- Sørg for, at sikre emballage, smådele og isoleringsmateriale mod utilsigtet anvendelse.

#### Varmeakkumulering

- Dæk ikke produktet under brug.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig fri plads rundt om hele systemet for at sikre en god ventilation for alle apparater og undgå skader.

## 2 Beskrivelse og funktion

### 2.1 Produkt

Produktet er en HDMI™-switchboks, der gør det muligt at tilslutte op til 2 HDMI™-kildeenheder til 1 HDMI™-udgangsenhed samtidigt. Ved at trykke på switchknappen kan du skifte mellem indgangssignalerne. HDMI™-switchboksen har også en valgfri USB-C™-stik til ekstern strømforsyning.

### 2.2 Leveringsomfang

Manuel HDMI™ switch box 2 til 1, Brugervejledning

### 2.3 Betjeningselementer

Se Fig. 1.

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 HDMI™-stik (indgang 1) | 4 LED-statusindikator |
| 2 HDMI™-stik (indgang 2) | 5 Afbryderknap        |
| 3 HDMI™-stik (udgang)    | 6 USB-C™-stik         |

## 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse



Dette produkt er udelukkende beregnet til privat brug og det dertil beregnede formål. Dette produkt er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug. Enhver anvendelse, der afviger fra kapitlet »Beskrivelse og funkti-

on« eller »Sikkerhedsanvisninger«, er ikke tilladt. Dette produkt må kun anvendes indendørs i tørre rum. Hvis disse bestemmelser og sikkerhedsanvisninger ikke følges eller overholdes, kan det medføre alvorlige ulykker, person- og tingsskader.

## 4 Forberedelse

1. Kontrollér, at du har modtaget alle dele, og at de er intakte.
2. Sammenlign de tekniske data for alle de apparater, som skal anvendes, og forvis dig om, at de er kompatible.

## 5 Tilslutning og betjening

1. Tilslut op til to kildeenheder til HDMI™-stikkene (indgang) (1, 2) på switchboksen.
2. Tilslut en outputenhed til HDMI™-stikket (udgang) (3) på switchboksen.

Tilslutningskabler er ikke inkluderet i leveringsomfanget. Sørg for, at kilde- og outputenhederne samt tilslutningskablerne understøtter produktets opløsninger og standarder!

3. Tryk på omskifterknappen (5) for at skifte mellem indgangssignalerne.

LED-statusindikatorerne (4) lyser, når den pågældende HDMI™-stik er aktiv.

4. Frakobl alle kabelforbindelser efter brug.

## 6 Vedligeholdelse, pleje, opbevaring og transport

Produktet er vedligeholdelsesfrit.

#### PAS PÅ!

#### Materielle skader

- Anvend altid en tør og blød klud til rengøring.
- Anvend aldrig rengøringsmidler og kemikalier.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og på et tørt og støvbeskyttet sted, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Skal opbevares køligt og tørt.
- Gem og anvend den originale emballage, hvis produktet på et tidspunkt skal transporteres.

## 7 Om bortskaffelse



Elektriske og elektroniske apparater må iht. Rådets WEEE-direktiv ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Apparaternes bestanddele skal sorteres og bortskaffes separat på en kommunal genbrugsstation, fordi giftige og farlige bestanddele ved forkert bortskaffelse kan skade sundheden og miljøet. Som forbruger er du forpligtet til efter gældende lov at returnere elektrisk og elektronisk affald til producenten, forhandleren, eller til en offentlig opsamlingssted ved afslutning af produktets levetid. Detaljerne reguleres i de nationale lovgivning. WEEE No: 82898622

## SV Bruksanvisning

### 1 Säkerhetsanvisningar

Bruksanvisningen är en del av produkten och innehåller viktiga anvisningar om korrekt användning.

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant och i sin helhet innan du använder produkten.

Bruksanvisningen måste konsulteras om du är osäker på något och medfölja om produkten byter ägare.

- Spara bruksanvisningen.
- Öppna inte kåpan.
- Produkten och dess tillbehör får inte modifieras.
- Stoppa inte in föremål i uttagen!
- Kortslut inte anslutningar och kopplingskretsar.

Produkten får inte användas om den är defekt. Säkerställ att den inte kan slås på igen av misstag.

- Använd bara produkten, produkttdelar och tillbehör om de är i felfritt skick.
- Undvik extrema belastningar som hetta och kyla, fukt och direkt solljus, mikro vågor samt vibrationer och mekaniskt tryck.
- Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren vid frågor, defekter, mekaniska skador, störningar eller andra problem som inte kan lösas med hjälp av de medföljande anvisningarna.

Inte avsedd för barn. Produkten är ingen leksak!

- Se till att förpackning, smådelar och isoleringsmaterial inte används på annat sätt än avsett.

#### Överhettning

- Täck inte över produkten under användning.
- Se till att det finns tillräckligt stort utrymme runt hela systemet för att säkerställa god ventilation för alla enheter och för att undvika skador.

## 2 Beskrivning och funktion

### 2.1 Produkt

Produkten är en HDMI™-switchbox som gör det möjligt att ansluta upp till 2 HDMI™-källanordningar till 1 HDMI™-utgångsenhet samtidigt. Genom att trycka på omkopplingsknappen kan du växla mellan ingångssignalerna. HDMI™-switchboxen har även ett USB-C™-uttag för extern strömförsörjning (tillval).

### 2.2 Leveransomfång

HDMI™-omkopplare 2 till 1, Bruksanvisning

### 2.3 Kontroller

Se Fig. 1.

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1 HDMI™-uttag (ingång) | 4 LED-statusindikator |
| 2 HDMI™-uttag (ingång) | 5 Omkopplingsknapp    |
| 3 HDMI™-uttag (utgång) | 6 USB-C™-uttag        |

## 3 Avsedd användning



Denna produkt är bara avsedd att användas av privatpersoner och inom angivna användningsområden. Denna produkt är inte avsedd för yrkesmässigt bruk. Produkten får inte användas på annat sätt än som beskrivs i kapitlet "Beskrivning och funktion" eller "Säkerhetsanvisningar". Denna produkt får bara användas i torra inomhusmiljöer. Underlåtenhet att följa dessa bestämmelser och säkerhetsanvisningarna kan leda till svåra olyckor och/eller person- och saksador.

## 4 Förberedelse

- Kontrollera att leveransen är fullständig och inte är skadad.
- Jämför tekniska data för alla produkter som ska användas och säkerställ att de är kompatibla.

## 5 Anslutning och användning

- Anslut upp till två källenheter till HDMI™-uttagen (ingång) (1, 2) på switchboxen.
- Anslut en utgångsenhet till HDMI™-uttaget (utgång) (3)

på switchboxen.

Anslutningskablar ingår inte i leveransen. Se till att käll- och utgångsenheterna samt anslutningskablarna stöder produktens upplösningar och standarder!

- Tryck på omkopplingsknappen (5) för att växla mellan ingångssignalerna.

LED-statusindikatorerna (4) lyser när respektive HDMI™-uttag är aktivt.

- Koppla bort alla kabelanslutningar efter användning.

## 6 Underhåll, vård, lagring och transport

Produkten är underhållsfri.

#### NOTERA!

#### Saksador

- Använd endast en torr och mjuk trasa vid rengöring.
- Använd inte rengöringsmedel eller kemikalier.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den förvaras utom räckhåll för barn på en torr och dammfri plats.
- Lagra produkten på en torr och sval plats.
- Spara originalförpackningen och använd den om produkten ska transporteras.

## 7 Avfallshantering



Elektriska och elektroniska produkter får enligt EU-direktiv WEEE inte kastas i hushållsavfallet. Produktens olika delar måste separeras och skickas till återvinning eller avfallshantering eftersom giftiga och farliga komponenter kan orsaka skador på hälsa och miljö om de hanteras på fel sätt. Du som konsument är förpliktad enligt lag att lämna elektriska eller elektroniska apparater till insamlingsplatser eller till återförsäljaren vid slutet av apparatens livstid. Detaljer regleras i nationella lagar. WEEE-nr: 82898622

## CS Návod k použití

### 1 Bezpečnostní pokyny

Návod k použití je součástí produktu a obsahuje důležité pokyny pro správné použití.

- Před použitím si pečlivě přečtěte kompletní návod k použití.

Návod k použití musí být k dispozici při pochybnostech a dalším předání produktu.

- Návod k použití uschovejte.
- Pouzdro neotvírejte.
- Neprovádějte žádné změny na produktu a příslušenství.
- Nevkládejte žádné předměty do zásuvek!
- Nezkratujte připojky a elektrické obvody.

Vadný přístroj nesmí být uveden do provozu a musí být zajištěn proti neúmyslnému dalšímu použití.

- Používejte pouze produkt, díly produktu a příslušenství v bezvadném stavu.
- Zamezte extrémním zatížením, jako je horko a chlad, mokrý a přímý sluneční záření, mikrovlny a vibrace a mechanický tlak.
- V případě dotazů, závad, mechanických poškození, poruch a jiných problémů, které nelze vyřešit s pomocí průvodní dokumentace, se obraťte na prodejce nebo výrobce.

Nevhodné pro děti. Tento výrobek není hračka!

- Zajistěte obal, drobné díly a izolační materiál proti neúmyslnému použití.

#### Hromadění tepla

- Během používání produkt nezakrývejte.
- Udržujte dostatečný volný prostor okolo celého systému, abyste zajistili dobré větrání všech přístrojů a zabránili poškození.

## 2 Popis a funkce

### 2.1 Produkt

Tento produkt je přepínač HDMI™, který umožňuje připojení až 2 zdrojových zařízení HDMI™ k 1 výstupnímu zařízení HDMI™ současně. Stisknutím přepínače můžete přepínat mezi vstupními signály. Přepínač HDMI™ má také volitelnou zásuvku USB-C™ pro externí napájení.

### 2.2 Rozsah dodávky

Manuální přepínač HDMI™ 2 na 1, Návod k použití

### 2.3 Ovládací prvky

Viz Fig. 1.

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1 HDMI™ konektor<br>(vstup 1) | (výstup)              |
| 2 HDMI™ konektor<br>(vstup 2) | 4 LED indikátor stavu |
| 3 HDMI™ konektor              | 5 Přepínací tlačítko  |
|                               | 6 USB-C™ konektor     |

## 3 Použití dle určení

 Tento produkt je určen výhradně pro soukromé použití a pro stanovený účel. Tento produkt není určen pro komerční použití. Jiné použití než použití popsané v kapitole „Popis a funkce“ nebo v „Bezpečnostních pokynech“ není dovoleno. Tento produkt se smí používat jen v suchých místnostech. Nerespektování a nedodržení těchto ustanovení a bezpečnostních pokynů může vést k těžkým úrazům, újmám na zdraví osob a věcným škodám.

## 4 Příprava

1. Zkontrolujte úplnost a neporušenost obsahu dodávky.
2. Porovnejte technická data všech používaných přístrojů a zajistěte kompatibilitu.

## 5 Připojení a ovládání

1. Připojte až dvě zdrojová zařízení k zásuvkám HDMI™ (vstup) (1, 2) přepínací skříňky.
2. Připojte výstupní zařízení k zásuvce HDMI™ (výstup) (3) přepínací skříňky.  
*Propojovací kabely nejsou součástí dodávky. Ujistěte se, že zdrojová a výstupní zařízení a propojovací kabely podporují rozlišení a standardy produktu!*
3. Stisknutím přepínače (5) přepínáte mezi vstupními signály.

LED kontrolky stavu (4) se rozsvítí, když je příslušná zásuvka HDMI™ aktivní.

4. Po použití odpojte všechny kabelové připojení.

## 6 Údržba, péče, skladování a přeprava

Produkt je bezúdržbový.

### DŮLEŽITÉ!

### Věcné škody

- Používejte k čištění jen suchý a měkký hadřík.
- Nepoužívejte čisticí prostředky a chemikálie.
- Skladujte produkt při delším nepoužívání na místě nepřístupném pro děti a v suchém prostředí chráněném před prachem.
- Skladujte v chladu a suchu.
- Uschovejte originální obal a použijte jej pro přepravu.

## 7 Pokyny k likvidaci

 Elektrické a elektronické přístroje se podle evropské směrnice WEEE nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Jejich součásti se musí odevzdat k recyklaci nebo k likvidaci jako tříděný odpad, protože toxické a nebezpečné složky mohou při neodborné likvidaci trvale poškodit životní prostředí. Jako spotřebitel jste povinni podle zákona o odpadech vrátit elektrické a elektronické přístroje na konci jejich životnosti výrobci, prodejci nebo bezplatně veřejnému sběrnému místu. Podrobnosti jsou upraveny příslušným zákonem státu. WEEE číslo: 82898622

## PL Instrukcja obsługi

## 1 Zasady bezpieczeństwa

*Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu i zawiera ważne zasady prawidłowego użytkowania.*

- Szczegółowo zapoznać się z całą instrukcją obsługi.

*Instrukcja obsługi musi być dostępna w przypadku wątpliwości podczas obsługi, a także w razie przekazania produktu innym osobom.*

- Przechować instrukcję obsługi.
- Pod żadnym pozorem nie otwierać obudowy.
- Nie modyfikować produktu ani wyposażenia dodatkowego.
- Nie wkładać przedmiotów do gniazdek!
- Nie zwierać przyłączy ani obwodów sterujących.

*Uszkodzonego urządzenia nie wolno uruchamiać, lecz należy niezwłocznie zabezpieczyć przed przypadkowym dalszym użyciem.*

- Korzystać jedynie z produktu, części produktu i wyposażenia dodatkowego w nienagannym stanie.
- Unikać skrajnych obciążeń, takich jak wysoka i niska temperatura, wilgoć i bezpośrednie działanie promieni słonecznych, mikrofałe oraz wibracje i nacisk mechaniczny.
- W razie pytań, awarii i uszkodzeń mechanicznych, usterek i innych problemów, których nie można rozwiązać na podstawie dołączonej dokumentacji zwrócić się do dystrybutora lub producenta.

*Nie nadaje się dla dzieci. Ten produkt nie jest zabawką!*

- Zabezpieczyć opakowanie, drobne części i materiał izolacyjny przed przypadkowym użyciem.

### Przegrzanie

- Nie przykrywać produktu podczas użytkowania.
- Uszkodzonego urządzenia nie wolno uruchamiać, lecz niezwłocznie należy odłączyć je od sieci i zabezpieczyć przed przypadkowym, dalszym użyciem.

## 2 Opis i funkcja

### 2.1 Produkt

Produkt jest przełącznikiem HDMI™, który umożliwia podłączenie maksymalnie 2 urządzeń źródłowych HDMI™ do 1 urządzenia wyjściowego HDMI™ jednocześnie.

Naciśnięcie przycisku przełącznika pozwala przełączać się między sygnałami wyjściowymi. Przełącznik HDMI™ posiada również opcjonalne gniazdo USB-C™ do podłączenia zewnętrznego źródła zasilania.

### 2.2 Zakres dostawy

Przełącznik HDMI™ 2 do 1, Instrukcja obsługi

### 2.3 Elementy obsługowe

Patrz Fig. 1.

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1 Gniazdo HDMI™ (wejście 1) | (wyjście)               |
| 2 Gniazdo HDMI™ (wejście 2) | 4 Wskaźnik stanu LED    |
| 3 Gniazdo HDMI™             | 5 Przycisk przełącznika |
|                             | 6 Gniazdo USB-C™        |

## 3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

 Produkt służy wyłącznie do użytku prywatnego i do tego celu został przewidziany. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Użytkowanie w sposób inny niż opisano w rozdziałach „Opis i funkcje” oraz „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” jest niedopuszczalne. Niniejszy produkt może być stosowany wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Nieprzestrzeganie tych postanowień i zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków oraz szkód osobowych i materialnych.

## 4 Przygotowanie

1. Sprawdzić zawartość opakowania pod względem kompletności i integralności.
2. Porównać dane techniczne wszystkich urządzeń i zapewnić kompatybilność.

## 5 Przyłącze i obsługa

1. Podłączyć maksymalnie dwa urządzenia źródłowe do gniazda HDMI™ (wejście) (1, 2) przelącznika.
2. Podłączyć urządzenie wyjściowe do gniazda HDMI™ (wyjście) (3) przelącznika.

*Kable połączeniowe nie wchodzą w zakres dostawy. Upewnij się, że urządzenia źródłowe i wyjściowe oraz kable połączeniowe obsługują rozdzielczości i standardy produktu!*

3. Naciśnij przycisk przelącznika (5), aby przelączać się między sygnałami wejściowymi.

*Wskaźniki stanu LED (4) świecą się, gdy odpowiednie gniazdo HDMI™ jest aktywne.*

4. Po zakończeniu użytkowania odłączyć wszystkie połączenia kablowe.

## 6 Konserwacja, pielęgnacja, przechowywanie i transport

Produkt jest bezobsługowy

### UWAGA!

### Szkody materialne

- Do czyszczenia używać wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki.
- Nie stosować żadnych środków czyszczących i chemicznych.
- W przypadku nieużywania przez dłuższy czas produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w suchym otoczeniu chronionym przed pyłem.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Przechować oryginalne opakowanie i skorzystać z niego w przypadku transportu.

## 7 Wskazówki dotyczące odpadów



Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Ich elementy składowe trzeba osobno przekazać do recyklingu lub utylizacji, ponieważ nieprawidłowo zutylizowane substancje toksyczne lub niebezpieczne mogą trwale zaszkodzić zdrowiu i środowisku. Po zakończeniu przydatności produktu, klienci są zobowiązani obowiązującymi przepisami do usuwania urządzeń elektrycznych i elektronicznych poprzez ich bezpłatne przekazanie producentowi, dostawcy lub przekazanie do publicznych miejsc zbiórki. Szczegóły są regulowane przepisami krajowymi. WEEE Nr.: 82898622